

Коды ошибок для кондиционеров Gree

Код Неисправности	Неисправность
E1	Высокое давление нагнетания компрессора
E2	Обмерзание теплообменника внутреннего блока
E3	Низкое давление нагнетания компрессора
E4	Высокая температура нагнетания компрессора
E5	Сработало реле перезагрузки компрессора
E6	Неисправность комутации
E8	Сработала защита эл.двигателя внутреннего блока
F1	Сработал датчик темп. Теплообменника внутреннего блока
F2	Сработал датчик темп. Теплообменника внешнего блока
F3	Сработал датчик темп. Воздуха с наружи помещения
F4	Сработал датчик темп. Воздуха нагнетаемого в помещение
F0	Сработал датчик температуры воздуха в нутри помещения
FF	Неисправность монитора фаз,нет одной фазы